



Ölheizung mit einem Kanister betreiben

Allgemein: Für ein Einfamilienhaus kann man von einem ungefähren Heizölverbrauch von ungefähr 10-15 Liter Heizöl am Tag ausgehen.

Als Notfall-Lösung kann man in den meisten Fällen mit unseren Heizölkanistern die Zeit bis zur Heizöllieferung überbrücken.

Das Vorgehen ist wie folgt:

1. Leitung zum Heizölvorratsstank am Vorfilter absperren. (roter Drehknopf)
2. Die beiden Panzerschläuche vor dem Brenner für die spätere Erkennung bei der Wiederinbetriebnahme kennzeichnen (Vorlauf- Rücklauf).
3. Am Filter beide Panzerschläuche mit 19 mm Maulschlüssel abschrauben. Beide Schläuche in die Kanister ganz eintauchen und am Kanister fixieren, damit ein mögliches Herausrutschen verhindert wird.
4. Wenn der Störungsknopf am Brenner rot leuchtet, diesen drücken, sodass die Heizung die Störung quittiert und neu startet. Den Störungsknopf maximal dreimal betätigen.
5. Die Heizung sollte nun mit dem Heizöl aus dem Kanister funktionieren.

Eine Alternative zu einem Heizölkanister, ist ein Kanister mit Diesel von der Tankstelle

(Wichtig: Es darf nur Diesel verwendet werden! Auf keinen Fall Restbenzin gebrauchen.)

OEL SCHNEIDER

Mineralölvertrieb




Heizöle

Dieselmotoren

Schmierstoffe

Kartentankstellen

Oel Schneider GmbH · Im Gewerbegebiet 11 · 66386 St. Ingbert



Oel Schneider GmbH
Im Gewerbegebiet 11
66386 St. Ingbert-Hassel
Telefon: 0 68 94/5 20 72
Telefax: 0 68 94/58 03 99
www.oelschneider.de

Geschäftsführer:
Max Schneider
AG Saarbrücken, Zentrales Handelsregister
Register St. Ingbert, HRB 32012
USt-Id.-Nr. DE 252024817

Bankverbindungen:

VR-Bank Pfalz eG IBAN: DE22 5929 1200 7098 0100 03
Bank 1 Saar IBAN: DE62 5919 0000 0101 4330 05
KSK Saarpfalz IBAN: DE11 5945 0010 1010 5362 31